RAVENSTEIN

GB SAFETY SHOES – USER INSTRUCTION

Safety shoes for professional use
complies the standard EN ISO 20345:2011. This footwear is in conformity with Directive 89/686 EEC.
Recommended use: common industrial environment, building industry, agriculture, warehouses. The employer or user is responsible for deciding if the selected protective equipment with the type and the level of risk on a workplace and with surrounding conditions.
Labeling: On each footwear is placed following information: article code, identification of manufacturer, CE conformity mark, standard number and year of issue (EN ISO 20345:2011), protection level (for example S1 SRA), production date (month/year) and size.
The footwear comply all basic requirements (SB) and some additional requirements according charts:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Basic requirements, protective toecap at least 200 J	+	+	+
Antistatic	+	+	+
Fully enclosed heel	+	+	+
Energy absorption capacity in the heel area	+	+	+
Water Resistant Upper	+	+	+
Penetration resistant sole	+	+	+
Oil resistant sole	+	+	+
Footwear meets additional requirements EN ISO 20345			
SRC P Penetration resistant sole			+
SRHO, HRO Heat resistant sole			
SRWR, WR Water Resistant			
SRC FO Oil resistant sole			
SRMP, M Metallerial protection			
SRBHI, HI Bottom complete insulation against heat			
SRMCI, CI Cold resistant			
Footwear has antislip properties according EN ISO 20345			
SRA slip resistant	+	+	+
SRX ceramic floor with detergent			
SRB steel floor with glycerin			
SRC SRA + SRB floor with detergent and steel floor with glycerin			

Use and maintenance: This footwear contains rigid parts. It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. The shoes should be worn with properly fastened laces. Clear footwear regularly by adequate means. The footwear at the room temperature in well ventilated place. Check a footwear condition every time before use (function of laces, ragged seams, excessively worn out sole, cuts or pollution). Do not use damaged shoes, they have to be replaced by new. Choose correct model of footwear according to the risks on the workplace. The footwear should be stored in original package in dry, not too warm place.
Warning: This footwear is not designed for protection against chemicals. The outsole is resistant to diluted mineral acids and oils but it is not designed to protect foot to these chemicals. The solvents, aggressive chemicals and concentrated acids damage the footwear. Do not expose the footwear to chemicals.
Notices: The storage longer than two years is not recommended. Store in original package, in dry place away from heat sources. Improper storage shortens the lifetime of footwear. Total service time depends on conditions of use. Do not use footwear if the sole or other part of footwear separate or if the product.
Anti-static footwear. Antistatic footwear should be worn when there is a need to reduce electrostatic charges by conducting away the electrical charge so as to counter the danger of fires that might be caused if a spark comes into contact with flammable substances or vapours. They should also be worn when there is a need to reduce the danger of electric shock from an electrical device or from live parts. It should be noted, however, that antistatic footwear do not guarantee complete protection against electrical shock. If it is impossible to avoid potential danger of electric shock completely, then supplementary protective measures must be taken. Check the electrical resistance and the tests described below should be carried out as a part of your regular accident prevention routines. Experience has shown that the antistatic property of the shoes can route through a resistance of between one megohm and ten megohms (1 MΩ and 10 MΩ) over the entire lifetime of the product. New products are required to have a minimum resistance level of 100 kΩ (ohm in order to provide limited protection up to 250 V against dangerous electrical shock. For this reason the shoes should always be worn that additional measures are adopted. The electrical resistance provided by this type of footwear can be negatively affected if the shoes become dirty or are a subject of humidity or moisture. This footwear will become ineffective for the purpose for which it is intended if it is improperly used or modified. Therefore it is essential to ensure that the product is able to conduct away electrical charges and that it can provide protection throughout its lifetime. It is recommended to check an antistatic footwear before use and to do it regularly and often. Footwear of class I can, over a long period of use, absorbs moisture and may start to conduct electricity in moist or wet conditions. If at use the sole material becomes contaminated, the shoes should be cleaned and dried before continuing to use them in order to avoid entering a potentially dangerous zone. The floor and sole resistance should not cancel out the protection provided by the footwear. When the antistatic footwear is used, no insulating materials – aside from normal socks – should be placed between the foot and the insole. If there is need for an additional insole is used, it is necessary to check up antistatic properties of footwear with a new insole.
Removable insole: If footwear is supplied with a removable insole, then all appropriate tests on the footwear with its insole in place will already have been carried out. This means that the footwear should be used only when the insole is fitted. Similarly, the antistatic properties have been tested with the insole supplied by the original manufacturer of the footwear. If the footwear is not delivered with a removable insole, then all appropriate tests on the shoe will have been carried out without an insole. As a result, the use of a removable insole at the discretion of the footwear user is permitted. The footwear, CE type certificate has been issued by a notified body No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. The declaration of conformity is available on the www.ceva.com from 21.4.2018.
Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL KËPUCË SIGURIE - UDHËZIME PËR PËRDORUESIN

Këto këpucë i janë prodhuar sipas EN ISO 20345: 2011. Shenja CE do të thotë se këpucët janë në përputhje me direktivën e Bashkësisë Evropiane 89/686/EEC.
Përdorimet e rekomandueshme: rekomandohet përdorimi në mjedise të zakonshme industriale, ndërtimtarie, bujqësi, magazina. Punëdhënësi apo punëtori duhet të jetë i njohur me rrezikun dhe parëndësinë e punës dhe si pasojë ai duhet ta zgjedhë mjetin e duhur mbrojtës.
Etiketimi i këpucëve: Të dhënat bazë dhë plotësuese të këpucëve janë të vendosura dukshëm në etiketë për çdo palë këpucë si: Kodi i këpucës, Përcaktimi i prodhuesit, Shenja e konformitetit CE, Norma EN ISO 20345: 2011 dhe shkalla e mbrojtjes (për shembull S1 SRA), Muajlëvë i prodhimit dhe madhësia.
Këpucët plotësojnë të gjitha kërkesat bëthësore si (SB) dhë kanë karakteristikat shtesë të mëposhtëme:

	EN ISO 20345		
	S1	S2	S3
Kërkesat themelore, përforcuesja e majës së këpucës-rezistente deri në 200 J	+	+	+
Vethë antistatike	+	+	+
Zona e theërdhës plotësisht e mbyllur	+	+	+
Kapacitet absorbimi energjie në zonën e thembërs	+	+	+
Hermetiket, rezistence ndaj përshkuesheshmësë dhe absorbimit të ujit	+	+	+
Tallan rezistent ndaj shpojës e depërtimit			+
Shollë rezistente ndaj vajrave	+	+	+
Këpucë plotësisht kërkesat shtesë të EN ISO 20345			
Simbolit P Tallan rezistent ndaj shpojës e depërtimit			+
Simbolit HRO Shollë rezistente ndaj rrezatimeve të nxehtë			
Simbolit WR Rezistence ndaj përshkueshmërisë dhe absorbimit të ujit	+	+	+
Simbolit FO Shollë rezistente ndaj lëngjeve vajore			
Simbolit M Mbrojtja e shënj i veçantë tek këpucët (vajtur /			
Simbolit HI Rezistence ndaj rrezatimeve e pesë ose poshtë			
Simbolit CI Mbrojtja ndaj ftohë			
Këpucë plotësisht kërkesat shtesë ndaj zonës normës EN ISO 20345			
Simbolit SRC rezistence ndaj rrëshqitjes	+	+	+
SRA pllakat gërmaçe me SLS			
SRX dysheme qeramike dhë detergent			
SRC pllakat gërmaçe me SLS dhë dysheme çelikë me glicerinë			

Udhëzime për përdorim: Duke qenë se këpucët kanë në përbërje të tyre komponentë të ngurtë, është e rëndësishme të zgjidhet madhësia i njëjtë e këpucës me anë të provës praktike. Këpucët duhet të përdoren me mënyrë të mirë duke lidhur si duhet shnitoret. Këpucët duhen e kënaqëshme ajrosur. Këpucët duhen ruajtur ne temperaturë dhome ne vende te ventilueshme. Para se te perdoreni këpucët duhet te kontrolohet nese këpucët janë ne gjendje te mirë (shnitoret e shqepur, shnitoret e shqepur, këpucët janë te shqepur, këpucët janë te shqepur, këpucët janë te

RAVEN

LT APSAUGINĖ AVALYNĖ. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ši avalynė atitinka standartą EN ISO 20345:2011. Žyma CE reiškia, kad šią avalynę testavo ir sertifikavo EŽ įgaliotoji įstaiga, kuri išdavė sertifikatą.

Naudojimo rekomendacijos: avalynė rekomenduojama naudoti standartinėje pramoninėje aplinkoje, statybvietėse, žemės darbuose, sandėliuose. Darbuotojas arba darbdavys turi pamiršti avalynės tipo pagal potencialią darbo vietos ir jos aplinkos riziką.

Žymėjimas: art. kiekiniais bato yra patekinda paginindė ir paginiona informacija apie gamintį: prekės numeris, gamintojo identifikacinis kodas, CE atitikties ženklas, atitinkamo tipo EN ISO 20345:2011, apsaugos lygmuo (pvz. EN ISO 5341), gamybos metai/mėnuo ir bato dydis.

Avalynė atitinka visus paginindinius saugos reikalavimus (SB), tačiau pat paslėpti šiomis papildomomis savybėmis:

	EN ISO 20345			
	S1	S2	S3	S5
Paginindinė reikalavimai, sukeistinas bato priekis atsparus iki 200 J	+	+	+	+
Antistatinės savybės	+	+	+	+
Uždara kulno sritis	+	+	+	+
Energijos absorpcija geba kulno srityje	-	+	+	+
Nepraleidžiamas vandenis, atsparumas vandeniui ir vandens	+	+	+	+
Vidpadis atsparus pradūrimui	-	-	+	+
Padas atsparus triušimui	+	+	+	+

Avalynė turi aukštesnius paginiomus EN ISO 20345:2011 standartus:

		EN ISO 20345			
Žymėjimas P	Vidpadis atsparus pradūrimui				
Žymėjimas HRO	Padas atsparus kontaktiniam karščiui				
Žymėjimas WR	Atsparus vandeniui				
Žymėjimas FO	Padas atsparus degalams ir skystam kurui (furel-oil)				
Žymėjimas M	Letinis apsaugo bėgio apsaugos avalynė				
Žymėjimas A	Bato apačia atspari karščiui				
Žymėjimas CI	Apsauga nuo šalčio				

Avalynė atitinka atsparumo bėgiams reikalavimus pagal EN ISO 20345 :

	EN ISO 20345			
Žymėjimas	Atsparumas slėgimui arc			
SRA	Keraminių plytelių dangos su plovikliu			
SRB	Metalinių grindų su glicerinu			
SRC	Keramikos ir metalinių grindų su plovikliu ir Metalinių grindų su glicerinu			

Dėvėjimo instrukcijos: kadangi kai kurios bato dalys yra kietos, rekomendojama avalynę atidžiai pasimatuoti prieš pirkimą, kad pasirinktumėte Jums tinkamą dydį. Teisingai užsisegę saitis, tirtai užsivertėte nuliūdę. Šalta avalynė tikčiau tam skirtoms specialiosioms sąlygoms. Optimalaus kambario temperatūros gerai vėdinamoje patalpoje. Prieš pradėdami avėti, patikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų ir ar ji tinka jūsų kojai ir jėgai. Nekaitykitės kietos ar aštrios jėgos. Jeigu avalynė tuo būdu, kaip gali sukelti jūsų gerovės pristatai ar jų sveikatą, prašome kreiptis į mūsų rinkos. Prašymme, kad antistatinė avalynė neužtikrina pakankamos apsaugos nuo elektros šoko, nes ji sukuria vaisą tarp žemės ir kojų, todėl, jeigu negalima pirmiau minėtų sąlygų, reikalinga pilnai vienpėdė elektros srovės grandinė (pvz., bėdos atveju paplūdimio apsaugos priemonės). Sios priemonės bei kit testai turi būti grįsti prevencinės reikalingo atsižvelgiant bato gamybos ir dėvėjimo sąlygas. Pastarosios gali sumažinti avalynės funkcinę savybę ir tarnavimo metu privisi palaikyti ne mažesnę kaip 1 000 MΩ elektrinę varžą, 100 kΩ yra maksimalusi ribinė naujų produktų elektrinė varža, skirta apsaugoti nuo elektros šoko ar gaisro, kurį gali sukel 250 V įtampos elektros srovės pratekėjimas gedimas. Naudodaje turėtu žinoti, kad ten tikrosios apsaugos avalynė gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai bata, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Šiamui vidpadžiai. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikia, kad avalynė buvo testuojama vidpadžiais. Jėdamas vidpadžiai, ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. Todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Šiamui vidpadžiai. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Sukeistinas priekis. Sukeistinas priekis yra skirtas apsaugoti nuo kritinės žalos bato priekinę dalį. Jeigu batas buvo testuojamas su jėdamu priekiu, tai bat bėdi dėvima tik su jėdamu priekiu. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Šilumos izoliacija. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Apsaugos nuo šalčio. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Apsaugos nuo karščio. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Apsaugos nuo šalčio. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Apsaugos nuo šalčio. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Nuo šilumos ir karščio. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Sukeistinas priekis. Sukeistinas priekis yra skirtas apsaugoti nuo kritinės žalos bato priekinę dalį. Jeigu batas buvo testuojamas su jėdamu priekiu, tai bat bėdi dėvima tik su jėdamu priekiu. Tai su tikslu apsaugoti avalynės iš reikiamą saugumą ir komfortą. Vidpadis gali būti keičiamas tik to paties gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei jėsyta avalynė yra be jėtų vidpadžių, tai reikėtu, kad batai buvo testuojamos irgi be jų. todėl vidpadžių naudojamas gali pasirinkti tik tas, kurie tikrosios apsaugos avalynę gali nepakankamai apsaugoti ir todėl turėtų nuolat taikyti papildomas saugumo priemones. Sios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos laikstymo, užterštimo ar sulankstymo. Elektrinę varžą bei kitas savybės reikėtų nekamyą apsaugoje avalynės. Tikrinkite, ar avalynė netur kokybinių trūkumų, ar produktas tinkamai nukreipia elektrostatini krūvį ir sulieka būtina apsauga. Vartotoja rekomendujama pačiam reguliariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 kartas avėjęs avalynę tuo būdu, jos negalima gelbėti sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvima nelivarionis sąlygomis, gali užsitęsti padas, todėl naudotoja turėtų patikrinti avalynės elektrines savybes kas kartą prieš įsidamsi į rizikinga zona. Toje vietoje, kur naudojami antistatiniai batai, grindų dengos varta turi būti tokia, kad ji užtikrintu tam tikra apsaugą nuo šalčio. Dėvint šią avalynę tarp jėdamo ar jėsto vidpadžio ir pėdos, be kojinės, netuntis, bėdi jėsę jėstinės pėdos. Prieš dėvėjimą atvejų reikia atlikti testą, ar batas so tokias jėdėsis atitinka reikalamą elektrine charakteristiką.

Apsaugos nuo šalčio. Jeigu avalynė buvo jėsyta su jėdamais vidpadžiais, tai reikėtu, kad avalynė buvo testuojamos vidpadžiais. Ir bat bėdi dėvima tik su jais