

Filtrační polomaska proti částicím . Návod k použití respirátoru . pro typ QRYW202005

Respirátor **QRYW202005** chrání proti vdechování pevných a kapalných částic (aerosolů) podle filtrační účinnosti v kategoriích:
FFP1: až do 4-násobku NPK-P/PEL netoxických prachů a aerosolů

Oblast použití: manipulace s prachem rostlinného původu, manipulace s textilními vlákny, práce s cementem a sádrou, ...

FFP2: až do 12-násobku NPK-P/PEL netoxických a středně toxických prachů a aerosolů

Oblast použití: manipulace s minerálními a skelnými vlákny, broušení a řezání měkkého dřeva, obrábění kovů, řezání a vrtání betonu a kamene, ...

NPK-P/PEL: Hygienická norma pro obsah škodlivin v pracovním ovzduší.

Výdechový ventil: Uspodňuje vydechování, odvádí vlhkost a snižuje teplotu pod respirátorem, zvyšuje komfort nošení.

NR: Respirátor určený k jednorázovému použití (NON REUSABLE).

Norma: EN 149:2001+A1:2009 stejně jako nařízení (EU) 2016/425

Upozornění:

Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele, smí být používán maximálně v rozsahu jedné pracovní směny.

Respirátor nechrání proti plynům a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17%.

Respirátor nesmí být použit k ochraně v prostředí, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší.

Před použitím čtěte návod k použití a proveďte, zda není respirátor poškozený.

Při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu.

Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem a pokud došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -5 až +40°C.

Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru.

Respirátor by neměly používat osoby, jejichž vousy, tvar obličeje nebo hluboké jizvy zabraňují adekvátnímu přilnutí respirátoru k obličeji.

Nedodržení pokynů a varování může snížit účinnost respirátoru a může mít za následek poškození zdraví.

Návod k nasazení respirátoru:

1 - Rozbalte respirátor tažením horního a spodního panelu oběma rukama, aby vznikl mušlový tvar.

2 - Nasaďte si masku na obličej tak, aby zakrývala ústa a nos. Pásky přetáhněte za uši, tak aby Vám maska dobře držela na obličeji.

3 - Přitiskněte a upravte masku k obličeji tak, aby byla zajištěna těsnost.

4 - Rouška je správně a pevně připevněna, pokud cítíte silný odpor proti výdechu a stěny masky se tisknou pryč od obličeje.

Návod je dostupný na dostupném na internetové adrese:

<https://www.kapo.cz/respirator-ffp2-nr-ce-bez-ventilku> záložka přílohy

Operátor značky: Shanghai Zhongzhi Health Articles Co., Ltd

Adrese: No. 1068, Mingye Road, Sheshan Industrial Zone, Songjiang District, Shanghai China

Email: support@zhongzhimask.com

Web: <http://www.zhongzhimask.com>

Výrobce Cherry medical holding (Shenzhen) Co., Ltd

Adrese: Room 602, Yuanling Building. No. 2002, Hongli Road, Nantian Community, Yuanling Street, Futian District, Shenzhen, China

Notifikovaný orgán SGS FIMKO OY, Notified Body 0598

Adrese: Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland

Zástupce EU: Lotus NL B.V. Koningin Julianplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Importer : Sino-Germany Super Service Consulting Adrese: Haselnussweg 2, 89250 Senden, Germany



Filtrační polomaska proti částicím . Návod k použití respirátoru . pro typ QRYW202005

Respirátor **QRYW202005** chrání proti vdechování pevných a kapalných částic (aerosolů) podle filtrační účinnosti v kategoriích:
FFP1: až do 4-násobku NPK-P/PEL netoxických prachů a aerosolů

Oblast použití: manipulace s prachem rostlinného původu, manipulace s textilními vlákny, práce s cementem a sádrou, ...

FFP2: až do 12-násobku NPK-P/PEL netoxických a středně toxických prachů a aerosolů

Oblast použití: manipulace s minerálními a skelnými vlákny, broušení a řezání měkkého dřeva, obrábění kovů, řezání a vrtání betonu a kamene, ...

NPK-P/PEL: Hygienická norma pro obsah škodlivin v pracovním ovzduší.

Výdechový ventil: Uspodňuje vydechování, odvádí vlhkost a snižuje teplotu pod respirátorem, zvyšuje komfort nošení.

NR: Respirátor určený k jednorázovému použití (NON REUSABLE).

Norma: EN 149:2001+A1:2009 stejně jako nařízení (EU) 2016/425

Upozornění:

Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele, smí být používán maximálně v rozsahu jedné pracovní směny.

Respirátor nechrání proti plynům a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17%.

Respirátor nesmí být použit k ochraně v prostředí, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší.

Před použitím čtěte návod k použití a proveďte, zda není respirátor poškozený.

Při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu.

Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem a pokud došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -5 až +40°C.

Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru.

Respirátor by neměly používat osoby, jejichž vousy, tvar obličeje nebo hluboké jizvy zabraňují adekvátnímu přilnutí respirátoru k obličeji.

Nedodržení pokynů a varování může snížit účinnost respirátoru a může mít za následek poškození zdraví.

Návod k nasazení respirátoru:

1 - Rozbalte respirátor tažením horního a spodního panelu oběma rukama, aby vznikl mušlový tvar.

2 - Nasaďte si masku na obličej tak, aby zakrývala ústa a nos. Pásky přetáhněte za uši, tak aby Vám maska dobře držela na obličeji.

3 - Přitiskněte a upravte masku k obličeji tak, aby byla zajištěna těsnost.

4 - Rouška je správně a pevně připevněna, pokud cítíte silný odpor proti výdechu a stěny masky se tisknou pryč od obličeje.

Operátor značky: Shanghai Zhongzhi Health Articles Co., Ltd

Adrese: No. 1068, Mingye Road, Sheshan Industrial Zone, Songjiang District, Shanghai China

Email: support@zhongzhimask.com

Web: <http://www.zhongzhimask.com>

Výrobce Cherry medical holding (Shenzhen) Co., Ltd

Adrese: Room 602, Yuanling Building. No. 2002, Hongli Road, Nantian Community, Yuanling Street, Futian District, Shenzhen, China

Notifikovaný orgán SGS FIMKO OY, Notified Body 0598

Adrese: Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland

Zástupce EU: Lotus NL B.V. Koningin Julianplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Importer : Sino-Germany Super Service Consulting Adrese: Haselnussweg 2, 89250 Senden, Germany

